


ИНСТРУКЦИЯ

о порядке и правилах пользования «Комплексом»



ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Постановка на охрану:

1. Закрыть все окна и двери, выключить сплит-системы, кондиционеры, удалить животных (кошки, собаки, птицы и др.).

ВНИМАНИЕ! Если хотя бы один датчик находится в состоянии «Тревога» (открыта дверь или окно, передвигаются люди, животные), то поставить «Охраняемый объект» на охрану не удастся.

2. Приготовиться покинуть помещение в течение заранее оговоренного с «Охраной» времени: 30-60 сек.

3. Подойти к считывателю, если он находится внутри охраняемого помещения, перестать двигаться. Выждав 4-5 секунд, убедившись, что на датчике, контролирующем входную зону (помещение, где находится считыватель) погас индикатор срабатывания, приложить ТМ-ключ к считывателю. Индикатор на считывателе быстро мигнет три раза и загорится непрерывным светом. Объект под охраной, можно покинуть помещение. Если считыватель находится снаружи охраняемого объекта, процедура постановки идентична вышеописанной, без необходимости ожидания 4-5 секунд.

4. Если при касании ключом считывателя, индикатор быстро несколько раз мигнет и погаснет, то это означает, что нарушен один или несколько шлейфов охранной сигнализации. Необходимо еще раз проверить плотность закрытия дверей и окон, оборудованных датчиками, отсутствие движения в охраняемых помещениях.

5.ВНИМАНИЕ! Если не удалось покинуть помещение до окончания периода задержки, и сработала сигнализация, следует подойти к считывателю и снять объект с охраны. Сигнализация отключится и отменится процедура постановки под охрану. Процедуру постановки под охрану можно повторить заново через несколько секунд.

6. Если светодиод считывателя и выносной индикатор (после окончания времени задержки на выход) загораются непрерывно, только в этом случае:

- «Охраняемый объект» принят под охрану;
- сигнал получен ПЦН и об этом получено подтверждение.

Снятие с охраны:

1. Для снятия с охраны следует войти в охраняемое помещение через входную дверь. С момента открытия входной двери до срабатывания охранной сигнализации есть временной интервал.

2. За это время следует успеть пройти к считывателю и прикоснуться к нему ТМ-ключом. Светодиод считывателя несколько раз быстро моргнет, потом загорится на 5 секунд и погаснет - «Объект» снят с охраны.

Подтверждение постановки на охрану и снятия с охраны

1. При постановке объекта под охрану, а также его снятии, следует дождаться получения СМС оповещения о постановке, либо снятии объекта с охраны.

ВНИМАНИЕ! СМС сообщения будут поступать только при заключении дополнительного соглашения к основному договору на охранную сигнализацию.

ВНИМАНИЕ! При не снятии «Объекта» с охраны, прибытие группы быстрого реагирования считается прибытием по «Ложному вызову» и оплачивается по дополнительному счету «Клиентом».

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СНИМАТЬ «ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ» С ОХРАНЫ!

Инструкцию получил(а)	_____	_____
	ф.и.о. представителя Заказчика	подпись
		м.п.