


# ИНСТРУКЦИЯ

## о порядке и правилах пользования «Комплексом» Приборы Лунь-23 и Лунь-25 со считывателями на корпусе



### ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

#### Постановка на охрану:

1. Закрыть все окна и двери, выключить сплит-системы, кондиционеры.

2. Приготовится покинуть помещение в течение заранее оговоренного с «Охраной» времени: 30 секунд  
- если прибор находится в зоне действия датчика движения, то следует замереть и не двигаться до успокоения датчика (красный светодиод на датчике потухнет). Когда все датчики в норме, светодиод считывателя на приборе загорается зеленым светом. Если светодиод на считывателе прибора горит красным светом – это означает, что нарушена какая-нибудь охранная зона. Необходимо повторно убедиться, что закрыты все окна и двери. При светящемся красным индикаторе поставить объект на охрану НЕ ПОЛУЧИТЬСЯ.

3. Убедившись, что индикатор считывателя на приборе горит зеленым светом, следует кратковременно прикоснуться ключом к считывателю. Светодиод считывателя прибора и выносной светодиод снаружи начинают равномерно мигать (с частотой 1 раз в секунду). Одновременно включается периодический звуковой сигнал, напоминающий о том, что требуется покинуть помещение.

4. После начала отсчета необходимо покинуть помещение.

**ВНИМАНИЕ!** Если не удалось покинуть помещение до окончания периода задержки, и сработала сигнализация, следует прикоснуться ключом к считывателю. Сигнализация отключится и отменится процедура постановки под охрану. Процедуру постановки под охрану можно повторить заново через несколько секунд.

5. При успешной постановке на охрану светодиод на считывателе прибора и выносной светодиод загораются непрерывно.

**ВНИМАНИЕ!** Мигание светодиода считывателя прибора и выносного светодиода не должно превышать 180 секунд. Если же это время превышено или светодиоды погасли, то это означает, что «Объект» под охрану не принят по каким-либо причинам. В этом случае следует связаться с оператором ПЦО.

**ВНИМАНИЕ!** Звонок оператору осуществляется только в случае неисправности прибора, для подачи заявки и дальнейшего устранения возникшей неисправности. Тел. 8-861-203-64-64; 8-861-270-0-270

#### Снятие с охраны:

1. Для снятия с охраны следует войти в охраняемое помещение через входную дверь. С момента открытия входной двери до срабатывания охранной сигнализации есть временной интервал – 20 секунд.

2. За это время следует успеть пройти к индикатору зон «Линд» и прикоснуться к считывателю ключом. Светодиод «ARMED» погаснет и «Объект» будет снят с охраны.

**ВНИМАНИЕ!** При не снятии «Объекта» с охраны, прибытие группы быстрого реагирования считается прибытием по «Ложному вызову» и оплачивается по дополнительному счету «Клиентом».

**ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СНИМАТЬ «ОХРАНЯЕМЫЙ ОБЪЕКТ» С ОХРАНЫ!**

#### Общие требования:

1. При утере электронного ключа незамедлительно сообщить об этом «Охране».

2. Запрещается передавать электронный ключ лицам, не внесенным в список лиц, ответственным за постановку/снятие с охраны.

<b>Инструкцию получил(а)</b>	_____	_____
	ф.и.о. представителя Заказчика	подпись
		<b>М.П.</b>