

Инструкция по использованию GSM охранной сигнализации в составе объектового прибора «Мираж М8»

Постановка на охрану:

Закрыть все окна и двери. Покинуть помещение. Легко прикоснуться электронным идентификатором ТМ-ключ (в дальнейшем ТМ) к гнезду считывателя индикатора зон на 0,5-1 сек. Внешний индикатор контроля состояния объекта должен загореться красным или желтым цветом (в зависимости от считывающего устройства), подается однократный прерывистый звуковой сигнал (при наличии внешнего светосигнального устройства), сигнализирующий о постановке объекта под охрану. Объект поставлен на охрану. Для подтверждения того, что объект встал на охрану можно воспользоваться автоматизированной системой проверки по номеру 8-989-838-74-00 или подключить уведомления.

ВНИМАНИЕ! ОПЕРАТОР В ЭКСТРЕННЫХ СЛУЧАЯХ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВИТЬ ВАШ ОБЪЕКТ НА ОХРАНУ С ПУЛЬТА «ДИСТАНЦИОННО», НО НЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО СНЯТЬ С ОХРАНЫ!

ВНИМАНИЕ! ОХРАНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РАБОТУ ВАШЕЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОСЛЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА СПЕЦИАЛИСТА, НЕ СОСТОЯЩЕГО В ШТАТЕ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ! ОХРАНА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СЛУЧАЕ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОННОГО ИДЕНТИФИКАТОРА (КЛЮЧА) ЛИЦУ, НЕ ВНЕСЕННОМУ В СПИСОК ЛИЦ, ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ПОСТАНОВКУ/СНЯТИЕ С ОХРАНЫ.

Снятие с охраны:

Легко прикоснуться электронным идентификатором ТМ-ключ (в дальнейшем ТМ) к гнезду считывателя индикатора зон на 0,5-1 сек. Внешний индикатор контроля состояния объекта должен погаснуть, подается двукратный прерывистый звуковой сигнал (при наличии внешнего светосигнального устройства), сигнализирующий о снятии объекта с охраны.

ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СНИМАТЬ ОБЪЕКТ С ОХРАНЫ!

Тревожная сигнализация.

При наличии на Вашем объекте кнопки тревожной сигнализации (КТС) необходимо проверять ее один раз в сутки в автоматическом режиме по номеру 8-989-838-74-00.