

Мобильное приложение «My Alarm»: Инструкция

Первый вход

При первом входе в приложение необходимо пройти авторизацию. Для этого введите номер телефона, который ранее был вами указан, и нажмите на кнопку «продолжить». В следующем окне необходимо ввести код авторизации из СМС.




Номер телефона
Мы отправим смс с кодом для входа.


+7 918 [input field]

Продолжить

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	✕




1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	✕



1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	✕

На главной странице отображаются следующие пункты:

1. Состояние объекта охраны;
2. Тревожная кнопка;
3. Журнал событий;
4. Настройки пользователя;
5. Настройки объекта.




Журнал событий

В «журнале событий» отображаются следующие типы событий:

1. Взятие под охрану/снятие с охраны;
2. Охранные тревоги;
3. Пожарная сигнализация;
4. Другие датчики;
5. Неисправности.


Для каждого события отображаются дата и время, пиктограмма и заголовок события.



Настройки пользователя

В личных настройках можно:

1. Установить вход по пинкоду;
2. Установить вход по биометрии;
3. Установить возможность входа в течении 3 минут после выхода из приложения без подтверждения паролем;
4. Выйти из аккаунта для авторизации другого пользователя.



Настройки объекта

В настройках объекта можно убрать/добавить типы событий, по которым будут приходить Push-уведомления. Для этого необходимо установить переключатель в активное или неактивное положение. Так же в настройках объекта можно изменить названия основных пунктов меню.

